

Благодарим Вас за приобретение импульсного кнопочного выключателя VARILIGHT.

Принцип его работы прост: коротким нажатием кнопки, Вы включаете или выключаете свет.

Большие возможности и преимущества, Вы сможете ощутить, приобретя импульсный кнопочный выключатель со встроенным в него диммером. Легкое прикосновение к диммируемому выключателю, запускает цикл затемнения света. Второе прикосновение к кнопке, позволяет устройству запомнить выбранный Вами уровень света. Включение и выключение света происходит как обычно, с помощью короткого нажатия на кнопку.

Для более подробной информации посетите: www.varilight.co.uk/impulse.


Монтаж импульсного выключателя

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Ненадлежащая установка может безвозвратно вывести выключатель из строя. **В случае возникновения сомнений или проблем, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.**

1. Отключите питание, демонтируйте существующий выключатель, с учетом существующей проводки и маркировки на клеммах, отсоедините провода от клемм с обратной стороны. Если в старом выключателе провода были соединены вместе, подсоедините их таким же образом к клеммам диммера.
2. Схема подключения к 1-линейной и 2-линейной цепи представлена ниже. Убедитесь, что из клемм не выступают оголенные провода.
3. После завершения монтажа, подайте питание к сети и включите свет.

ВНИМАНИЕ! Выключатель рассчитан на 6А. Перед подключением убедитесь, что пусковой ток светодиодных ламп или драйверов не превышает 6А. Если необходимо, установите ограничители пускового тока.

Схемы подключения



ГАРАНТИЯ

Внимание! В случае обнаружение каких-либо дефектов, верните выключатель в наш сервисный центр. Настоящая гарантия дополняет, а не умаляет законные права покупателя и предлагает воспользоваться нашими техническими возможностями.

Если в течении 10 лет со дня покупки выключателя, он выйдет из строя или с ним случится какая-то неисправность, мы заменим неисправный выключатель или устраним дефект, при условии:

А) устройство было корректно установлено и подключено к электросети, согласно настоящей инструкции;

Б) корпус устройства не подвергался вскрытию и разборке;

В) устройство, при наличии и сохранности упаковки, было возвращено в сервисный центр по адресу:

«Сервисный отдел», Carryles Lea, Faygate, Horsham, West Sussex, RH12 4SJ, должно прилагаться сопроводительное письмо, в котором должны быть указаны гарантийный регистрационный номер (см. ниже), дата и место покупки, информация о типе и мощности использованных потребителей и характер неисправности.